

www.GBRsoundlight.com

GUIA DEL USUARIO

LED PAR56



It's what you NEED!


Gracias por elegir el SPOT GBR LED PAR56 3W Estamos seguros que le será de mucha ayuda la información contenida en este manual.
Por su propia seguridad, por favor lea el manual cuidadosamente antes de encender y usar el proyector.
El fabricante no aceptará ninguna responsabilidad por daños causados por no leer el manual o modificaciones no autorizadas a este proyector.

PRECAUCIONES:

1- **Deberán leerse todas las instrucciones de operación antes de usar el equipo**
2- **Para reducir el riesgo de shock eléctrico, no abra esta unidad. Ante cualquier duda contáctese con el servicio técnico OFICIAL AUTORIZADO. Si es abierta o reparada por personal NO AUTORIZADO, se perderá la GARANTIA.**
3- **No exponga la unidad a la luz solar directa ni a una fuente de calor.**
4- **Esta unidad solo deberá limpiarse con un paño húmedo. Evite el uso de disolventes u otros detergentes de limpieza.**
5- **No exponga la unidad a lluvia o humedad**
6- Utilizar enchufes eléctricos de 3 espigas con descarga a tierra exclusivamente. Antes de poner en funcionamiento la unidad asegúrese de que la misma es instalada de acuerdo con el voltaje nominal.
7- Los aparatos de clase 1 poseen fichas de 3 espigas planas con toma de tierra para aumentar la seguridad, NO LA ELIMINE colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de dos espigas, PARA SU SEGURIDAD su instalación debe estar provista de conductor de tierra. De no ser así, realice la adecuación con el personal especializado



Por favor lea este manual antes de instalar y guárdelo.
NOTA:
Los productos químicos pueden dañar el equipo
Utilice el aparato en una temperatura 0º a 40º y una humedad de 0 a 95%, en caso contrarios se verá afectada su vida util.



Cuidado:
No encienda el equipo si está dentro de la caja a menos que sea para una demostración.
No conecte a la alimentación antes de instalar, asegúrese de que está bien conectado a tierra.
Si el equipo no funciona correctamente, diríjase con el servicio técnico autorizado.

INDICE

PARTE I INFORMACION GENERAL

1.1 Introducción

Para un mejor funcionamiento, por favor lea el manual cuidadosamente.

1.2 Información de seguridad

Las definiciones que siguen le servirán para conocer los riesgos.

"DANGER" Peligro inminente, si no lo evita, puede causar muerte o serios daños.

"WARNING" Peligro potencial, puede causar muerte o daño severo

"CAUTION" Peligro potencial, puede causar algun daño menor.



Si ignora estas advertencias se dará de baja la garantía

Peligro: Asegúrese de que la alimentación esté desconectada antes de instalar o reparar.

Peligro: Este producto debe ser instalado por un técnico calificado.

Advertencia: No intente instalar el producto antes de haber leido el manual.

Advertencia: No utilice el equipo si los cables están dañados

Precaución: no abra el equipo

1.3 Items incluidos

1 Par can
1. Manual

1.4 Especificaciones

Cantidad de LEDs: 36 (Rojo=12 de 3w, verde=12 de 3w, azul=12 de 3w)
Alimentación: 230Vca 50 Hz
Consumo: 110W
Dimensión: 270x305mm

1.5 Características
- Bajo consumo
- Fácil mantenimiento
- Vida útil del LED: 100000 horas
- 36 LED de alta potencia
- DMX, auto, sonido activo, Master/ esclavo, stand alone
- 8 programas manejables mediante control DMX o stand alone
- Sonido activado mediante el micrófono incorporado de sensibilidad ajustable
- Luz brillante

PARTE II INSTALACION Y OPERACIÓN
2.1 Alimentación




Advertencia: El equipo debe estar conectado a tierra para proteger de shock eléctrico.
Precaución: Verifique que los cables estén en perfecto estado.


Cable	Pin	Marca	Color del tornillo
Marrón	Vivo	“L”	Amarillo
Azul	Neutral	"N”	Plateado
Amarillo o verde	tierra	≐	Verde

2.2 DMX
A- Sobre DMX
DMX es un programa que le permite manejar varios equipos interconectados mediante cables XLR a través de una consola DMX.

B- Cables DMX
Se utilizan cables XLR de tres pines, el equipo trae un cable de 3 mts XLR de 3 pines
C- Conexión DMX
Conecte el cable DMX macho a la ficha hembra de entrada del equipo, puede conectar varios equipos en serie.

D- Descripción del panel
Se utilizan cuatro llaves (FUN, ENTER, DOWN, UP) y display digital
Presione FUN para ir a la función menú o volver al menú previo
Presione DOWN Y UP para revisar las funciones, cuando presione cambiará la información del display.
Presione ENTER para ir la menú siguiente o confirmar la información





Channel 1 DMX MODE

NO.	Valor DMX	Efecto
1	0-24	RGB
2	25-49	Auto programa1
3	50-74	Auto programa 2
4	75-99	Auto programa 3
5	100-124	Auto programa 4
6	125-149	Auto programa 5
7	150-174	Auto programa 6
8	175-199	Auto programa 7
9	200-224	Auto programa 8
10	225-255	Sound Active Programa

PARTE III MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Advertencia: Asegúrese que los tornillos y soportes estén siempre bien ajustados.
Advertencia: No use el equipo si los cables están dañados

PRECAUCION:



Asegúrese que el cable esté siempre deconectado antes de operar

3.1 Limpieza

Se recomienda limpieza frecuente, lo que le asegurará una vida útil y mayor brillo, mientras esté limpiando siempre asegúrese de que los cables estén desconectados, y utilice un paño húmedo, evitando usar alcohol.

3.2 Reemplazo del fusible
El Fusible posee 0.5A/250V o A/125V y está diseñado para proteger el equipo de fluctuaciones en la alimentación, siempre reemplace por uno igual.

Para recibir información sobre los DISTRIBUIDORES OFICIALES

Desde todo el mundo: www.gbrsoundlight.com

Se recomienda que todo el mantenimiento y servicio de productos se lleve a cabo a través de agentes oficiales. GBR no acepta responsabilidad alguna por pérdida o daño causado por servicio, mantenimiento o reparación de entes o personas no autorizadas.

